Pure & Original®
THE CHARM OF NATURAL COLOURS

Traditional Paint

KRASVASTE LAKVERF
VOOR BINNEN EN BUITEN

IDAAL VOOR
DEUREN EN KOZIJNEN





Brown Red | Praliné | Merlot | Majestic Cloth



Meubels en tegels

Traditional Paint is uitermate geschikt om toe te passen op meubels. Het is supersterk en glad, waardoor het niet snel vuil zal aantrekken. Doordat de verf voor zowel binnen als buiten te gebruiken is, is de verf bestend tegen water. Hierdoor kun je het oppervlak gewoon afnemen met een vochtig doekje. Ideaal voor keuken- en badkamer kasten.

Wandtegels zijn ook eenvoudig te schilderen met Traditional Paint. Zo geef je de ruimte eenvoudig een nieuw look zonder te hoeven slopen en breken.

Atria	Coffee Cream	Black Hills	Polar Blue

Aanbrengen

Benodigdheden:
- Schuurpapier
- Pure & Original Super Cleaner
- Kwast of roller voor de WallFix, WallPrim Pro of OmniPrim Pro
- Kwast of roller voor de Traditional Paint
- Pure & Original WallFix, WallPrim Pro of OmniPrim Pro
- Pure & Original Traditional Paint

Stap 1. Verwijder alle losse gekraakte verflagen. Schuur het oppervlak licht op met korrel 180 of fijner. Reinig het oppervlak met Super Cleaner. Behandel kale plekken als nieuw werk.

Optie 1. Al geschilderde ondergronden op waterbasis kunnen direct geschilderd worden. Oliegedragen voorstrijken met OmniPrim Pro. Zet één laag OmniPrim Pro op. Gebruik een kwast of roller. Laat minimaal 45 minuten drogen.

Optie 2. Nieuwe en/of poederige ondergronden voorstrijken met WallFix. Zet één laag WallFix op. Gebruik een kwast of roller. Laat minimaal 4 uur drogen. Indien de ondergrond nog poederig is een tweede laag WallFix opzetten. Laat minimaal 4 uur drogen.

Optie 3. Wanden met zuigingsverschillen voorbehandelen met WallPrim Pro. Behandel reparatieplekken en zet hier lokaal de WallPrim Pro op. Gebruik een kwast of roller. Laat minimaal 4 uur drogen. Zet daarna één laag WallPrim Pro op, op de gehele wand. Laat minimaal 4 uur drogen.

Optie 4. Wandtegels voorbehandelen met OmniPrim Pro. Zet één laag OmniPrim Pro op. Gebruik een kwast of roller. Laat minimaal 45 minuten drogen.

Stap 2. Bij meerdere blikken van dezelfde kleur, dienen deze samen gemengd te worden in één grote bak om kleurverschillen te voorkomen. Voeg water toe indien nootzakelijk, max. 5%. Zet de Traditional Paint op met een kwast of roller. Werk altijd van een nat vlak in een ander nat vlak. Dus niet eerst de randjes en daarna inkleuren! Laat de Traditional Paint minimaal 4 uur drogen.

Stap 3. Zet een tweede laag Traditional Paint op. Doe dit op dezelfde wijze als de eerste laag. Laat de verf minimaal 4 uur drogen.

Zet altijd eerst een testvlak op en lees de technische fiche op de website.



Eigenschappen

Egaal van kleur
Zijde- of hoogglans
Voor binnen en buiten
Waterbasis
Gekleurd met natuurlijke pigmenten
Zeer milieuvriendelijk
Bevat geen synthetische bindmiddelen
Bevat 130gr VOS

Foto: Jansje Klazinga, Tijdloos Wonen

Tender Taupe | Skin Powder | Warm White | Cold Lava

Pure & Original Traditional Paint is te koop bij diverse verkooppunten in Nederland en internationaal. Er is altijd wel een dealer bij je in de buurt te vinden!

Voor verkooppunten en meer informatie, bezoek www.pure-original.nl

Meer inspiratie?
Volg ons!

facebook.com/PureOriginal
instagram.com/pure_original_paint
ISSUU.com/pure-original
youtube.com/pureandoriginal

Traditional Paint komt uit de familie van lakverven, deze bevat ook:

- Carazzo

Deze folder is verstrekt door:

Art. nr. 108838 Pure & Original 2018, vormgeving en tekst door Iris Floor, coverfoto door Iris Floor, kleur Black
De hier verstrekte informatie is algemeen en ter inspiratie. Voor specifieke informatie over o.a. aanbrengen, ondergronden en afwerken, kunt u onze website of verkooppunt raadplegen. Aan deze informatie kunnen geen rechten verleend worden.